全屏展示软件-操作说明

1. 软件说明

1.1 软件功能

全屏展示软件,以全屏方式,定时循环播放各分组的监控画面。

展示方式包括"平面展示"和"列表展示"。

"平面展示"以平面图的方式展现各监测点的位置和当前温湿度信息,十分直观便捷。

"列表展示"以图表方式展示各监测点的信息,简明直观,信息量丰富。

1.2 支持的操作系统

支持 windows 系统

不支持 Linux 系统

1.3 需要的组件

需要.NET framework 4.0 组件

1.4 软件工作原理

全屏展示软件通过 API 数据接口获取 H7 温湿度监控系统的用户信息, 然后获取该用户权限内的所有分组信息, 以分组为单位, 全屏展示监测点的温湿度数据。

1.5 分组

全屏展示软件的分组信息来自于 H7 监控平台软件的分组,因此要调整分组信息,需要到 H7 监控平台中调整。

1.6 注意事项

1、 登录的账户名和密码必须在 H7 温湿度监控系统中存在;

 全屏展示软件实时从H7 温湿度监控系统获取数据,因此要确保运行 全屏展示软件的电脑网络(互联网)通畅。

2. 软件操作说明

2.1 运行软件

🔊 config.×ml	2016/5/4 17:40
🔊 groups.xml	2016/5/5 15:14
🔊 items.xml	2016/5/5 15:14
💷 Monitor.exe 🚽	2016/5/4 17:13
🔮 Monitor.pdb	2016/5/4 17:13
💷 Monitor.vshost.exe	2016/5/4 17:12
Monitor.vshost.exe.manifest	2015/10/30 15:19

如上图,双击执行文件,运行软件。

2.2 登录界面



账号和密码与 H7 平台软件(网页版)的账号和密码一致。 说明:对于定制用户,需要点击配置按键,进行数据源配置。 使用 H7 平台软件的用户不需要配置。

2.3 主菜单界面



菜单	功能	备注
列表展示	按照图标的方式展示	ESC 键退出该界面
平面展示	按照平面图方式展示	ESC 键退出该界面
维护	上传平面图、设置幻灯片切换	点击右上方的关闭按钮关闭此界面
	的间、移动监测点的位直。	
退出	退出系统	

2.4 维护界面



2.5 图标位置的微调

在平面展示界面,如果发现图标位置有偏差,可点击右上方的"调整坐标", 用鼠标拖动图标,调整到合适位置。

调整完毕,再点击右上方的"保存调整"。

2.6 快速浏览

用户可以直接点击分组,快速浏览各分组的信息。如果分组信息过多,"列表展示"界面中出现滑动条,用户可拖动滑动条显示更多分组信息。"平面展示"界面中点击 □ 和 R 按钮,可左右显示更多分组。

3. 展示效果说明

影响到展示界面效果的几个因素如下:

平面图格式	支持 Jpg、Png、Jpeg 格式
平面图透明度	40%透明度比较美观
平面图颜色	建议:黑线白底、灰线白底
	不要使用彩页的平面图
分组说明	如果一个组的监测点很多,在平面图中密密麻麻展示
	出来,效果不佳。需要把该组再分成若干个组。

4. 文档新

创建者	王海东	
创建时间	2016/8/6	
版本	V1.0	